

Modbus för integrering av fläktar

3x0028 – Ställ steg för tilluftsfläkt (Värde 1-4, Off Steg1 Steg2 Steg3)
3x0029 – Tilluftsfläkt utsignal (Värde 0-100%)
3x0030 – Ställ steg för frånluftsfläkt (Värde 1-4, Off Steg1 Steg2 Steg3)
3x0031 – Frånluftsfläkt utsignal (Värde 0-100%)

4x0050 – Tilluftsfläkt börvärde steg 1 (Värde Pa, l/s, %)
4x0051 – Tilluftsfläkt börvärde steg 2 (Värde Pa, l/s, %)
4x0052 – Tilluftsfläkt börvärde steg 3 (Värde Pa, l/s, %)

4x0054 – Frånluftsfläkt börvärde steg 1 (Värde Pa, l/s, %)
4x0055 – Frånluftsfläkt börvärde steg 2 (Värde Pa, l/s, %)
4x0056 – Frånluftsfläkt börvärde steg 3 (Värde Pa, l/s, %)

Modbus integration fans

Modbus addresses fans.

3x0028 – Set supply fan step (Value 1-4, OffStep 1Step 2Step 3)
3x0029 – Supply fan signal (Value 0-100%)
3x0030 – Set exhaust fan step (Value 1-4, OffStep 1Step 2Step 3)
3x0031 – Exhaust fan signal (Value 0-100%)

4x0050 – Supply fan setpoint step 1 (Value Pa, l/s, %)
4x0051 – Supply fan setpoint step 2 (Value Pa, l/s, %)
4x0052 – Supply fan setpoint step 3 (Value Pa, l/s, %)\n
4x0054 – Exhaust fan setpoint step 1 (Value Pa, l/s, %)
4x0055 – Exhaust fan setpoint step 2 (Value Pa, l/s, %)
4x0056 – Exhaust fan setpoint step 3 (Value Pa, l/s, %)