

STC-05 TILLUFTSSPJÄLL

Ställdon öppnar uteluftspjäll då tilluftsfläkt är i drift. När tilluftsfläkten är stoppad eller om aggregatet är i strömlöst tillstånd stänger spjället. Kan användas om man inte har möjlighet att sätta uteluftsspjäll.